



## Sicherheitshinweise für unsere Hundehalsbänder, Geschirre und Leinen

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt und hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Sicherheit deines Hundes zu gewährleisten, beachte bitte folgende Hinweise:

### 1. Nutzungshinweise

Unsere Halsbänder, Geschirre und Leinen sind für den üblichen Gebrauch beim Spazierengehen mit Hunden bestimmt.

Verwende die Produkte nicht für Zug- oder Schleppanwendungen, wenn sie nicht ausdrücklich dafür ausgelegt sind.

Prüfe, ob das Halsband oder Geschirr richtig sitzt – es sollte eng anliegen, aber nicht einschneiden (Faustregel: Zwei Finger sollten noch zwischen Hund und Produkt passen).

### 2. Sicherheitsprüfung vor jedem Gebrauch

Kontrolliere regelmäßig alle Nähte, Schnallen, D-Ringe und Verschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Achte besonders auf Risse im Gurtband, gelockerte Nähte oder Haarrisse in den Kunststoffschnallen.

Verwende das Produkt nicht weiter, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist – die Sicherheit deines Hundes könnte gefährdet sein.

### 3. Belastungsgrenzen und Materialeigenschaften

Kunststoffschnallen sind leicht und angenehm zu tragen, aber weniger belastbar als Metallschnallen. Sie eignen sich für Hunde mit normalem Zugverhalten. Metallschnallen sind robuster und widerstandsfähiger gegen starke Zugkräfte.

Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung können die Lebensdauer der Materialien beeinflussen – reinige die Produkte regelmäßig und bewahre sie trocken auf.

### 4. Sicherheit bei stark ziehenden Hunden

Wenn dein Hund stark zieht, empfehlen wir die Verwendung eines Geschirrs mit Metallschnalle oder einer besonders verstärkten Variante. Achte darauf, dass Karabiner und Ringe ausreichend stabil sind, um die Zugkraft deines Hundes zu halten.

### 5. Verwendung mit Welpen und kleinen Hunden

Achte darauf, dass das Halsband oder Geschirr nicht zu schwer für kleine Hunde oder Welpen ist.

Kontrolliere regelmäßig die Passform, da Welpen schnell wachsen.

### 6. Reinigung und Pflege

Unsere Produkte können bei niedriger Temperatur per Hand oder im Schonwaschgang gewaschen werden (Metallschnallen nicht in die Waschmaschine!) Trockne sie an der Luft – direkte Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen können die Materialien beeinträchtigen.

### 7. Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung, mangelnde Kontrolle oder natürliche Abnutzung entstehen. Bitte überprüfe die Produkte regelmäßig und ersetze sie bei Abnutzung oder Beschädigung.